

安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

修理受付窓口への連絡方法は、[別紙](#)『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 障害や事故の発生を防止するための禁止/指示事項の内容を表しています。

 製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

 必ず行う事項（指示、行為）を示しています。

 電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。

 アース端子を接地（アース）することを示しています。

警告

 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火災の原因となります。

- ・電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
- ・電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。
- ・電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。
- ・コンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持つ。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。

 本機には、必ず同梱された電源コード/ACアダプター/バッテリーパックを使用してください。また、本機の電源コード/ACアダプター/バッテリーパックは、他の製品に使用しないでください。感電・火傷・火災の原因となります。

破損した電源コード・ケーブルを使用しないでください。感電・火災の原因となります。電源コードやケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- ・電源コードやケーブルを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードやケーブルの上に重い物を載せない。
- ・発熱器具の近くに配線しない。
- ・電源コードやケーブルを束ねた状態で使用しない。

電源コードやケーブルが破損したら、修理受付窓口までご連絡ください。

 通風孔など開口部から、本機内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。

本機やACアダプター、バッテリーパックは、次のような異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

- ・異臭や異音がしたり、発煙したりしている。
- ・触れないほど熱い。
- ・割れや変形があるなど、破損している。

万一、異常状態になった場合は、すぐに電源を切り、バッテリーパックを取り外せる場合はバッテリーパックも取り外して、電源プラグをコンセントから抜いて修理受付窓口までご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

水のかかる場所で使用したり、本機の上に水などの入った容器を置いたりしないでください。水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。感電・火災の原因となります。万一、本機内部に水などの液体が入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外してから修理受付窓口までご連絡ください。

電源プラグのアース端子を接地（アース）してください。接地しないで使用すると、感電の危険があります。
アースは必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

 アース端子は、絶対にガス管に接続しないでください。火災の原因となります。

 アース端子は、コンセントに挿入または接触させないでください。感電・火災の危険があります。

本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。

 アルコール、シンナー、ガソリンなど揮発性可燃物質または可燃性ガスのある場所では使用しないでください。また、本機の内部や周囲で可燃性ガス含有のスプレーを使用しないでください。火災の原因となります。

 装置の増設・交換などで本機のカバーを開けるときは、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックを本機から取り外し、10分以上放置してください。取り付けたまま作業すると、感電や火傷の原因となります。

 バッテリーパックの金属端子を水、コーヒー、ジュースなどの液体でぬらさないでください。発火・感電・火傷の原因となります。

 バッテリーパックを、マニュアルで指示されている以外の方法で充電しないでください。発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。

 本体や付属のバッテリーパックなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。

 バッテリーパックの金属端子をショートさせないでください。火傷の原因となります。

 付属のACアダプターやバッテリーパックを、分解・改造しないでください。感電や火傷の被害の原因となります。分解・改造したACアダプターやバッテリーパック（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。

 小さなお子様の手の届く所にバッテリーパックを保管しないでください。なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

	<p>バッテリーパックには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなどの衝撃を与えないでください。破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。</p>
	<p>航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか、無線機能（無線 LAN・Bluetooth など）の電波を停止してください。電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。また、本機に自動的に電源に入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。</p>
	<p>医療機関の屋内で無線機能（無線 LAN・Bluetooth など）を使用するときは、次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。 病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。 本機に自動的に電源に入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
	<p>植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線機能（無線 LAN・Bluetooth など）を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。</p>

	<p>無線機能（無線 LAN・Bluetooth など）は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>雷が鳴りだしたら、電源プラグを触らないでください。感電の原因となります。</p>
	<p>パームレストやキーボードに長時間手を置かないでください。パームレストやキーボードが熱を持つことがあり、低温火傷のおそれがあります。</p>
	<p>ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱を持つため、低温火傷の原因となります。</p>
	<p>オプティカルマウスの場合、マウス底面にある光学式センサーの光を直接見つめないでください。また、レーザーマウスの場合は、マウス底面から目に見えないレーザーが出ています。マウス底面は見つめないでください。視覚障害の原因となります。</p>
	<p>ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小にしてから接続し、接続後に音量を調節してください。ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。</p>
	<p>長時間または不自然な姿勢でのコンピューター操作は避けてください。肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。</p>
	<p>本機を移動する場合は、電源を切り、本機からすべての配線を取り外してください。コード（ケーブル）などが破損し、火災・感電の原因となります。また、コード（ケーブル）などが引っかかり、けがの原因となります。</p>
	<p>連休や旅行などで本機を長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外してください。火災の原因となることがあります。</p>
	<p>本機やACアダプター、バッテリーパックを落と/or、強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりしないでください。感電、火傷の原因となりたり、発熱・発火・破裂のおそれがあります。万一、落下などで本機やACアダプター、バッテリーパックが破損したり、変形した場合あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを取り外して、修理受付窓口までご連絡ください。</p>
	<p>AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。火傷・火災のおそれがあります。</p>
	<p>AC アダプターにケーブルや電源コードを巻き付けないでください。AC アダプターが高温になり、火傷のおそれがあります。</p>
	<p>AC アダプターの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。低温火傷の原因となります。</p>
	<p>装置の増設・交換は、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷のおそれがあります。本機の電源を切って 10 分以上待ち、内部が十分冷めてから作業を行ってください。</p>
	<p>液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったりしないでください。火傷や化学物質による被害の原因となります。万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は流水で十分に洗い、医師に相談してください。</p>