

充電開始・停止レベルの設定

C78154000

充電開始・停止レベルの設定について説明します。

< 出荷時の設定 >



AC アダプター常時接続時のバッテリー残量 100% 状態によるバッテリー劣化を抑えるため、本機は充電開始・停止レベルを下げているため、本機は充電開始・停止レベルを下げて出荷されています。

- 充電開始レベル：70%
- 充電停止レベル：80%

充電開始・停止レベルを変更する

充電開始・停止レベルの変更は「電源管理ユーティリティ」で行います。

1 次のどちらかの方法で「電源管理ユーティリティ」を起動します。

- Fn + F3 () を押す
- 画面右下通知領域の  - 「電源管理ユーティリティ」アイコンをダブルクリックする



2

電源管理ユーティリティが起動したら、「充電設定」タブをクリックして、設定を行います。



- 1 「手動設定」にチェックを付けます。
- 2 「充電開始レベル」と「充電停止レベル」を設定します。
<設定範囲>
 - 充電開始レベル：6～65%
 - 充電停止レベル：70～100%
- 3 「適用」をクリックします。
これで充電開始・停止レベルの変更は完了です。

< 充電停止レベルの設定例 >

充電停止レベルは、本機の使い方に応じて設定変更してください。

充電停止レベル	こんな場合に
80% (自動充電)	・ AC アダプターを常時接続して使用する場合 ・ バッテリー寿命を延ばしたい場合
100%	主にバッテリー駆動で使用する場合 (駆動時間を最大にしたい場合)

24.02.20 (ED)