

4 安全にお使いいただくために

マニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。修理受付窓口への連絡方法は、[別紙](#)「サポート・サービスのご案内」をご覧ください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。

	製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
---	-------------------------------------

● 障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。

	必ず行う事項（指示、行為）を示しています。		ACアダプターをコンセントから必ず抜くことを示しています。
--	-----------------------	---	-------------------------------

 警告	
	ACアダプターを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、感電・火災の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ACアダプターはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。 ACアダプターは刃の根元まで確実に差し込む。 ACアダプターを長期間コンセントに差したままにしない。 ACアダプターは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。
	ACアダプターのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コンセント（交流100V）に接続してください。
	本機には、必ず同梱されたケーブル/ACアダプターを使用してください。また、本機のケーブル/ACアダプターは、他の製品に使用しないでください。感電・火災の原因となります。
	本機の分解や改造はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。

	破損したケーブル/ACアダプターを使用しないでください。感電・火災の原因となります。ケーブル/ACアダプターを取り扱う際は、次の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ケーブル/ACアダプターを加工しない。 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。 ケーブル/ACアダプターの上に重い物を載せない。 発熱器具の近くに配線しない。 ケーブルを束ねた状態で使用しない。 ケーブル/ACアダプターが破損したら、修理受付窓口にご相談ください。
	本機やACアダプターは次のような異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 異臭や異音がしたり、発煙したりしている。 触れないほど熱い。 割れや変形があるなど、破損している。 万一、異常状態になった場合は、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、修理受付窓口までご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
	通風孔など開口部から、本機内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。
	水のかかる場所で使用したり、本機の上に水などの入った容器を置いたりしないでください。水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。感電・火災の原因となります。万一、本機内部に水などの液体が入った場合は、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、修理受付窓口までご連絡ください。
	付属のACアダプターを、分解・改造しないでください。感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。分解・改造したACアダプター（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。
 注意	
	小さなお子様の手が届く所に設置、保管しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
	不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
	湿気やホコリの多い場所に置かないでください。感電・火災の原因となります。
	ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。配線を誤ると、火災の原因となります。

	本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。次の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> 押し入れや本箱など風通しの悪い場所に設置しない。 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。交流100V以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。
	ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
	雷が鳴りだしたら、ACアダプターを触らないでください。感電の原因となります。
	本機やACアダプターを落下させるなど、強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりしないでください。感電、火傷の原因となったり、発熱・発火・破裂のおそれがあります。万一、落下などで本機やACアダプターが破損したり、変形した場合あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、修理受付窓口までご連絡ください。
	ACアダプターを毛布や布団で覆わないでください。火傷・火災のおそれがあります。
	ACアダプターにケーブルを巻き付けしないでください。ACアダプターが高温になり、火傷のおそれがあります。
	ACアダプターの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。低温火傷の原因となります。
	液晶ディスプレイが破損して内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったりしないでください。火傷や化学物質による被害の原因となります。万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は、流水で十分に洗い、医師に相談してください。
	本機を移動する場合は、電源を切り、すべての配線を取り外してください。ケーブルなどが破損し、火災・感電の原因となります。また、ケーブルなどが引っかかり、けがの原因となります。
	連休や旅行などで本機を長期間ご使用にならないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
	表面のガラスが破損した場合は、破損した部分を触らないでください。けがをするおそれがあります。