



取扱説明書



ご使用の前に

- ●ご使用の際は、必ず本書をよくお読みください。
- 本書は、不明な貞をいつでも解決できるように、すぐに取り出して見られる場所 に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 ▲ 注意が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。

障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。



製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。

障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。

必ず行う事項(指示、行為)を示しています。 電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。 アース端子を必ず接地(アース)して使用することを示しています。

⚠ 警告		
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 交流100V以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。	
	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。	
	雷が鳴りだしたら、電源プラグをさわらないでください。 感電の原因となります。	
0	 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。 ・電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。 ・電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。 ・電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。 電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。 	
\bigcirc \mathbb{F}	電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱し、火災の原因となります。 家庭用電源コンセント(交流100V)から電源を直接取ってくださ い。	
	 破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 ・電源コードを加工しない。 ・無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない。 ・電源コードの上に重いものを載せない。 ・発熱器具の近くに配線しない。 電源コードが破損したら、カスタマーサービスセンターにご相談ください。 カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、『サポート・サービスのご案内(ディスプレー用)』をご覧ください。 	
	本機から異臭や異音がする、発煙するなど、異常状態のまま使用し ないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタ マーサービスセンターまでご連絡ください。 カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、『サポート・サービ スのご案内(ディスプレー用)』をご覧ください。 お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。	

	通風孔など開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。	
	水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用し ないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタ マーサービスセンターまでご連絡ください。 カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、『サポート・サービ スのご案内(ディスプレー用)』をご覧ください。	
	本機の分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。	
\oslash	アルコール、シンナー、ガソリンなど揮発性可燃物質または可燃性 ガスのある場所では使用しないでください。 また、本機の内部や周囲で可燃性ガス含有のスプレーを使用しな いでください。 火災の原因となります。	
ļ	電源プラグのアース端子を接地(アース)してください。 感電の危険があります。 アースは必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってくだ さい。 また、アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜い た後に行ってください。	
\bigcirc	アース端子は、絶対にガス管に接続しないでください。 火災の原因となります。	
\bigcirc	アース端子をコンセントに挿入または接触させないでください。 感電の危険があります。	

	⚠注意		
	小さなお子様の手の届くところに設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。		
	不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでく ださい。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。		
	湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 感電・火災の危険があります。		
	本機の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。 設置する際は、次の点を守ってください。 ・押し入れや本箱など風通しの悪いところには設置しない。 ・毛布やテーブルクロスのような布をかけない。		
	各種コード(ケーブル)は、本書で指示されている以外の配線をし ないでください。 配線を誤ると、火災の危険があります。		
	液晶ディスプレーが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体を なめたり、さわったりしないでください。 火傷や化学物質による被害の原因となります。 万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は流水で十 分に洗い、医師に相談してください。		
	連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電 源プラグをコンセントから抜いてください。		
0	本機を移動する場合は、電源を切り、本機からすべての配線を取り 外してください。		
	本機を廃棄する場合は、法律に従って正しく処理してください。 液晶ディスプレーに使用している蛍光管(バックライト)には、水 銀が含まれています。		

本書中の表記について7
添付品の確認8
本機の特長9
各部の名称と働き10
本機前面10
本機背面11
使用時の確認事項12
コンピューターと接続する13
設置における注意13
各種コード(ケーブル)接続時の注意
接続方法14
回回の月足を調整りる18 キーボードスタンドを利田すろ 18
セキュリティーロックスロットを利用する
電源の入れ方 / 切り方
電源を入れる
電源を切る21
省電力機能について22
表示する23
解像度を変更する23
自動画面調整(アナログ接続時)
2 台のコンビューターの画面を切り替えて表示する24
音声を出力する25
ヘッドフォンを使う25
百里で _词 即りる
USD X _ ユー (調査 9 る
USD メニューの起動と採作
メニュー画面の詳細
お手入れ
外装
液晶パネル部分
収納するときは34
困ったときは
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
機能仕様一覧
プリセットタイミング(アナログ接続時)
-6-

▶本書中の表記について

本書では次のような記号を使用しています。

安全に関する記号



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

一般情報に関する記号



制限事項です。

機能または操作上の制限事項を記載しています。

本書とは別のマニュアルを示します。

例)『サポート・サービスのご案内(ディスプレー用)』:本書と は別に添付されている『サポート・サービスのご案内(ディ スプレー用)』を示します。

参照ページを示します。

操作手順です。

ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。

19型液晶ディスプレー(以下、本機)には、次の添付品が梱包されています。すべて揃っていることを確認してください。

万一、不足や不良がございましたら、『サポート・サービスのご案内 (ディスプレー用)』をご覧になり、担当窓口へご連絡ください。 梱包箱や梱包材は、輸送時などに備えて保管しておいてください。



□ LCD ユニット



🗌 VGA ケーブル



🗌 電源コード



🗌 スタンド

□ 取扱説明書(本書)





🗌 オーディオケーブル



- □ スタンド取り外し工具
- サポート・サービスの
 ご案内(ディスプレー用)

本機の特長は次のとおりです。

① 表示

19型カラーTFT液晶パネルを搭載し、解像度は最大で1280×1024 (SXGA)、色数は約1677万色表示に対応しています。

② インタフェース

アナログとデジタルのコネクターを装備し、コンピューターの画 像出力に応じた接続ができます。

③デュアル入力対応

デジタルとアナログのコネクターにそれぞれコンピューターを接 続できます。コンピューターの画面は、INPUT/AUTOボタンで入 力信号を切り替えて表示することができます。

④ サウンド機能

ライン入力コネクター、ヘッドフォン出力コネクター、スピーカー を装備しています。コンピューターと接続して、本機のスピーカー やヘッドフォンからコンピューターの音声を出力することができ ます。

⑤ 調整機能(OSDメニュー)

On-Screen-Display(以降、OSD)のメニューにより、本機の様々な 調整ができます。

⑥ 省電力機能

本機を使用していない間、スタンバイ状態にして消費電力を抑え ることができます。

⑦ DDC2B (Display Data Channel)

本機はDDC2Bに準拠しています。そのため、本機とコンピュー ターを接続するだけで、本機の解像度やリフレッシュレートなど の情報がコンピューターに読み込まれ、すぐに表示することがで きます。

⑧ キーボードスタンド

コンピューターを使用しないときに、キーボードを立てかけるこ とができます。

- 9 -

▶各部の名称と働き

本機前面



① 液晶パネル

本機に入力された信号をもとに、文字や画 像などを表示します。

- スピーカー オーディオケーブルで接続したコンピュー ターの音声を出力します。
- ③ キーボードスタンド

キーボードを立てかけます。 / ⑦ p.18「キーボードスタンドを利用する」

④ ヘッドフォン出力コネクター

本機に入力されたコンピューターの音声を 接続したヘッドフォンに出力します。 / ア p.25「音声を出力する」

⑤ MENUボタン

OSDメニューの表示や、OSDメニューの設定項目の選択などを行います。
 ア p.26「OSDメニューで調整する」

⑥ +ボタン/ーボタン

音量調整画面を表示します。

 p.25「音声を出力する」

 OSDメニューの設定にも使用します。

⑦ INPUT/AUTOボタン

アナログ接続時に長押し(2秒以上)すると 自動画面調整を行います。

(ア p.23「自動画面調整(アナログ接続時)」

(8) 電源表示ランプ

本機の動作状態をランプの色で表示しま す。

ランプ表示	本機の状態	
緑色点灯	通常動作	
オレンジ色点灯	スタンバイ時	
消 灯	電源切断時	

(9) 電源スイッチ 🕛

本機の電源の入/切を行います。



① 通風孔

ディスプレー内部で発生する熱を排出した り、外気を取り入れたりします。

② セキュリティーロックスロット K

市販の盗難抑止ワイヤー(セキュリティー ロック)を接続します(ケンジントン社製セ キュリティーロックに対応しています)。

③ 電源コネクター AC IN

電源コードを接続して電気を供給します。

④ DVI-Dコネクター DIGITAL

コンピューターのDVI-Dコネクター、また はDVI-Iコネクターと、DVI-Dケーブルで接 続して画像を表示します。 ⑤ VGAコネクター ANALOG

コンピューターのVGAコネクターと、VGA ケーブルで接続して画像を表示します。

⑥ ライン入力コネクター AUDIO

コンピューターのライン出力コネクターと 接続して音を取り込みます。

⑦ ケーブルホール

ケーブル類を穴に通してまとめておきま す。

▶使用時の確認事項

本機をお使いになる前に、下記の確認事項を必ずお読みください。また、本書巻頭の「安全にお使いいただくために」も必ずお読みください。

●液晶パネルは、表示する条件により斑点や色むらが目立つ場合があります。また、液晶パネルは非常に高い精度で作られていますが、ごくわずかに画素抜けや常時点灯する画素が存在する場合があります。いずれの場合も、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。



液晶パネルのドット抜け基準値

本機の液晶パネルのドット*抜け基準値は、5個以下です。これ は、全ドットの0.00013%以下に相当します。

- *「ドット」は副画素(サブピクセル)を指します。液晶パネルでは、 1個の画素がRGBの3個の副画素で構成されています。
 - 本機の場合は、3,932,160個の副画素があります。本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2に従って、副画素単位で計算しています。

▶コンピューターと接続する

本機を使用できる状態にするために、スタンドを取り付けたり、コン ピューターと接続する手順について説明します。

設置における注意



各種コード(ケーブル)接続時の注意

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。 ● 電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱し、火災の原因となります。 家庭用電源コンセント(交流100V)から電源を直接取ってくだ さい。 ● 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。 ・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。 ・電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

各種コード(ケーブル)は、本書で指示されている以外の配線をし ないでください。

配線を誤ると、火災の危険があります。

接続方法

本機の設置とコンピューターとの接続は、次の手順で行います。 接続するコンピューターのマニュアルも合わせてご覧ください。 コンピューターに拡張ビデオボードやサウンドボードを装着してい る場合は、各ボードのマニュアルもご覧ください。 接続は、本機およびコンピューターの電源を切った状態で行ってくだ さい。

設置場所(机などの丈夫で水平な台の上)にスタンドを置きます。



2 LCDユニットをスタンドにセットします。

- ① スタンドの前面側に合わせてLCDユニットも前面を向けます。
- ② スタンドの穴にLCDユニットの突起部を差し込み、カチッと音が するまで押し込みます。



3 接続するコンピューターの出力コネクターを確認し、接続方法を選択します。

コンピューター側が次の出力コネクターを装備している場合に、本 機と接続できます。

コンピューターの出力コネクター	接続方法	使用ケーブル
<pre></pre>	・デジタル接続	DVI-Dケーブル
<dvi-iコネクター></dvi-iコネクター>		
〔 <u>;;;;;)</u> <vgaコネクター></vgaコネクター>	アナログ接続	VGAケーブル

デジタル接続の方が、アナログ接続よりも鮮明な画像を表示します。

▲ 選択した接続方法で本機とコンピューターを接続します。

ケーブルのプラグをコネクターに差し込んだら、プラグ両側のネジ を締めて、しっかり固定します。



配線をまとめるため、ケーブル類はケーブルホールに通しておきま す。

5 本機のスピーカーを使用する場合は、オーディオケーブルで本機と コンピューターを接続します。

オーディオケーブルで、本機のライン入力コネクター(AUDIO)と コンピューターのライン出力コネクターを接続します。サウンド ボードをお使いの場合は、サウンドボードのライン出力コネクター に接続してください。



6

電源コードを、本機の電源コネクター(AC IN)に接続します。



7 電源コードを電源コンセントに接続します。

電源コードのアース線は、必ずアース端子に接続してください。



これでコンピューターとの接続は完了です。

画面の角度を調整する

本機では画面の角度を調整することができます。

前方に約5°、後方に約20°まで傾けることができます。



キーボードスタンドを利用する

コンピューターを使用しないときなどに、キーボードをキーボードス タンドに立てかけておくことができます。



キーボードを立てかけるときは、液晶パネルを傷つけないように 注意してください。 キーボードの横の長さが液晶パネルの横幅より短い場合は、液晶 パネルに当たらないように、LCDユニットの左か右のフレーム部 分にかかるようにして立てかけてください。 キーボードの両側の脚を起こして使用している場合は、脚をたたみます。



2 キー側を手前に向けたキーボードを、キーボードスタンドに立てか けます。

液晶パネルを傷つけないように注意してください。



セキュリティーロックスロットを利用する

盗難抑止用ワイヤーを、本機につなぐことができます。

セキュリティーロックスロットに市販の盗難抑止用ワイヤー(セキュ リティーロック)を取り付けます。



▶電源の入れ方/切り方

本機の電源の入れ方、切り方および省電力機能について説明します。 コンピューターの電源の入れ方、切り方は、コンピューターのマニュ アルをご覧ください。

電源を入れる

電源を入れる手順は次のとおりです。

↑ 本機の電源スイッチ(①)を押して、電源を入れます。

本機の電源表示ランプがオレンジ色に点灯します。

2 コンピューターの電源を入れます。

本機の電源表示ランプが緑色に変わり、画面が表示されます。

電源投入後の作業(アナログ接続時)

アナログ接続後、初めて表示した際に自動画面調整を行ってくださ い。

ア p.23 「自動画面調整(アナログ接続時)」

電源を切る

電源を切る手順は次のとおりです。

コンピューターの電源を切ります。 画面表示が消え、本機の電源表示ランプがオレンジ色に変わります。

▶ 本機の電源スイッチ(①)を押して、電源を切ります。

本機の電源表示ランプが消灯します。

コンピューターの電源が切れていたり、コンピューター側の省電力機 能が働いていたりして、コンピューターから本機への入力信号がない 場合は、本機は自動的にスタンバイ(画面表示をしない)状態になりま す。

コンピューターによる省電力機能の詳細については、コンピューター のマニュアルをご覧ください。

本機の各動作状態における消費電力とランプ表示は次のとおりです。

本機の状態	消費電力	電源表示ランプ	
動作時	最大34W 通常23.6W以下*	緑色に点灯	
スタンバイ時 (入力信号なし)	2W以下	オレンジ色に点灯	
電源オフ時	1W以下	消灯	

*輝度が200cd/m2の場合

本機とコンピューターを接続するだけで、本機の解像度やリフレッ シュレートなどの情報がコンピューターに読み込まれ、すぐに表示す ることができます。

解像度を変更する

本機の最大解像度は、1280×1024(SXGA)です。 解像度の変更は、接続するコンピューターの画面設定で行うことがで きます。 ⑦ コンピューターのマニュアル

自動画面調整(アナログ接続時)

自動画面調整とは、画面表示を自動で最適な状態に調整する機能で す。 本機を購入後、初めてアナログ接続で使用する場合や、アナログ出力 のコンピューターを変更した場合などに行ってください。 デジタル接続の場合は必要ありません。

自動画面調整では、次の項目を調整しています。

・クロック ・フェーズ ・水平 ・垂直 ・コントラスト

調整時の確認事項

調整は次の状態で行ってください。

- ・本機の電源投入時から30分以上経過(動作が安定)後
- ・Windowsデスクトップ画面などを表示した状態



デスクトップ画面の背景が黒色の場合は、自動画面調整を行って も正常に調整されないことがあります。黒色以外の背景を使用し て調整を行ってください。

自動画面調整を行う

調整を行う方法は、次の2つです。

● INPUT/AUTOボタンを長押し(2秒以上)する

「自動画面調整中」と表示されます。表示が消えると終了です。 調整ができない場合は、OSDメニューから行ってください。

● OSDメニューから行う

「メインメニュー」-「画面調整」の「自動画面調整」で行います。 「ア p.29「画面調整サブメニュー(アナログ接続時)」-「自動画面 調整」

2台のコンピューターの画面を切り替えて表示する

アナログ出力のコンピューターと、デジタル出力のコンピューターを 本機に2台同時に接続(デュアル入力)し、デジタルとアナログの入力 信号を切り替えることで、それぞれのコンピューターの画面を表示す ることができます。

画面の切り替えは、次の方法で行います。

● INPUT/AUTOボタンを押す

INPUT/AUTOボタンを押す度にアナログ/デジタルの画面が切り 替わります。

● OSDメニューから行う
 「メインメニュー」-「その他調整」の「入力切替」で行います。
 「⑦ p.32「その他調整サブメニュー」-「入力切替」

コンピューターからの音声を、本機のスピーカーやヘッドフォンから 出力するには、コンピューターと本機を添付のオーディオケーブルで 接続します。

⑦ p.13 「コンピューターと接続する」の手順5

ヘッドフォンを使う

ヘッドフォンは、本機前面のヘッドフォン出力コネクター(∩)に接続 します。

ヘッドフォンと接続すると、本機のスピーカーからの出力が自動的に オフになります。

音量を調節する

音量の調整や消音設定は次の方法で行います。

● +、-ボタンで調節

+、または-ボタンを押すと、音量調整画面が表示されます。



<音量調整画面>

大きくする :+ボタンを押す
 小さくする :-ボタンを押す
 ミュート(消音) :+ボタンと - ボタンを同時に押す
 消音解除 :+ボタンまたは - ボタンを押す

音量調整画面を終了するには、調節後そのまま放置するか(約30秒で 画面終了)、MENUボタンを押します。

● OSDメニューで調節

音量調整画面の表示や消音設定は、OSDメニューで行うこともで きます。

⑦ p.32 「その他調整サブメニュー」- 「音量」および「ミュート」

▶OSDメニューで調整する

画面表示位置がずれているので調整したい、画面が暗いので明るくしたいなど、画面に関する設定は、OSDメニューで行います。 OSDメニューのメニュー画面で項目を選択して、調整を行います。 調整項目の詳細は、 (ア) p.28 「メニュー画面の詳細」をご覧ください。

OSDメニューの起動と操作

起動や操作には、本機前面にある次の3つのボタンを使用します。 ・MENUボタン ・ーボタン ・+ボタン



OSDメニューの起動方法と基本的な操作方法は次のとおりです。

● OSDメニューの表示(起動)
 MENUボタンを押すとメインメニューが表示されます。

● メニュー画面/サブメニュー画面の操作

+、-ボタンで項目を選択し、MENUボタンで決定します。



サブメニュー画面の操作は、p.29~32の各項目で確認してください。

● 調整画面の操作

+、-ボタンで調整します。

MENUボタンで前の画面に戻ります。



● OSDメニューの終了

終了方法は、次の3つです。

- メインメニューで「終了」を選択
- MENUボタンの長押し(2秒以上)
- ・そのまま放置(初期設定では30秒で終了)

OSDメニューのロック

OSDメニューの設定を変更されたくない場合は、次の方法で設定を ロックすることができます。

OSDメニューが表示されていない状態でMENUボタンを長押し します。

「メニューをロックしました」と表示されるまで押しつづけます。 ロックを解除するには、「メニューロックを解除しました。」と表示さ れるまでMENUボタンを長押しします。

※メニューをロックしても、デュアル入力時の画面の切り替えは可能 です。

メニュー画面の詳細

OSDメニューで表示される各メニューの項目を説明します。

● メインメニュー



メインメニューでは、次の項目を選択できます。

輝度	画面の輝度(明るさ)を調整します。
コントラスト	画面のコントラスト(明暗比)を調整します。
画面調整	画面調整サブメニューを表示し、画面に関する
	調整を行います。
	デジタル接続時は選択できません。
	ア p.29「画面調整サブメニュー(アナログ接
	続時)」
色設定	色設定サブメニューを表示し、色合いに関する
	調整を行います。
	⑦ p.30「色設定サブメニュー」
メニュー調整	メニュー調整サブメニューを表示し、メニュー
	の表示に関する調整を行います。
	〔〕 p.31「メニュー調整サブメニュー」
その他調整	その他調整サブメニューを表示し、その他の調
	整を行います。
	⑦ p.32「その他調整サブメニュー」
終了	OSDメニューを終了します。

● 画面調整サブメニュー(アナログ接続時)

	画面調整
AUTO SET	自動画面調整
Œ	クロック
**	フェーズ
¢	水平位置
ð	垂直位置
J	戻る

画面調整サブメニューでは、アナログ接続時に次の項目を設定できま す。

自動画面調整	クロック、フェーズ、水平位置、垂直位置を自動
	的に最適な状態に調整します。MENUボタンを
	押すと実行します。
	(アナログ接続時)」 ▶ p.23「自動画面調整(アナログ接続時)」
クロック	表示画面に縦縞状のノイズが入っている場合に
	調整します。
フェーズ	画面のにじみや、ちらつきがある場合に調整し
	ます。
水平位置	表示画面を左右に移動して調整します。
垂直位置	表示画面を上下に移動して調整します。
戻る	メインメニューに戻ります。

● 色設定サブメニュー



色設定サブメニューでは、色調を次の項目から選択できます。

STANDARD	画面表示を標準的な色調にします。
WARM	画面表示を昼光色に近い自然な色調にします。
COOL	画面表示を昼光色より青みがかった色調にしま
	す。
ユーザー	画面表示の初期値です。
(R、G、B)	「R(赤)」、「G(緑)」、「B(青)」の各設定値を変更し
	て、お好みの色調に調整できます。
	色調を調整するには、先ず、+ボタン、-ボタン
	で変更する色を選択し、MENUボタンで決定し
	ます。次に、+ボタン、-ボタンで色の設定値を
	変更し、MENUボタンで決定します。

メインメニューに戻るには、MENUボタンを押します。

ユーザーの色設定(R、G、B)を選択中は、MENUボタンの機能が異なるため、メインメニューには戻りません。

	メニュー調整	
	メニュー水平位置	
	メニュー垂直位置	
X	メニュー表示時間	30
₩ 	メニュー言語	
ť	戻る	

メニュー調整サブメニューでは、次の項目を設定できます。

メニュー	OSDメニューの位置を左右に移動して調整しま	
水平位置	す。	
メニュー	OSDメニューの位置を上下に移動して調整しま	
垂直位置	す。	
メニュー	OSDメニューを表示させる時間を設定します。	
表示時間	5秒から30秒の間で設定できます。	
	初期値は30秒です。	
メニュー言語	OSDメニューの表示言語を設定します。	
	「日本語」または「ENGLISH」を選択します。	
戻る	メインメニューに戻ります。	

● その他調整サブメニュー

その他調整				
P	音量			
M	ミュート	オフ		
-1	入力切替	アナログ		
	情報			
Ð	リセット			
_				
U	戻る			

その他調整サブメニューでは、次の項目を設定できます。

音 量	本機から出力される音量を調整します。			
	<u> 「</u> ア p.25「音量を調節する」			
ミュート	本機から出力される音量をミュート(消音)に設			
	定します。MENUボタンを押す度に、ミュートの			
	オン/オフが切り替わります。			
	<u> </u>			
入力切替				
	します。MENUボタンを押す度に、画面が切り替			
	わります。			
	2台のコンピューターを接続(デュアル入力)して			
	いる場合のみ切り替え可能です。			
	∠ア p.24「2台のコンピューターの画面を切り替			
	えて表示する」			
情報	コンピューターからの入力信号の情報を表示し			
	ます。情報には、解像度、プリセットされている			
	モード(アナログのみ)、入力信号、垂直周波数、			
	水平周波数とその極性があります。			
リセット	OSDメニューのすべての設定を初期値に戻しま			
	す。MENUボタンを押すと実行します。			
戻る	メインメニューに戻ります。			

本機のお手入れ方法について説明します。

外装

本機の外装の汚れやホコリは、水で薄めた中性洗剤を染み込ませたや わらかい布をよく絞って、軽く拭き取ってください。



●本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。
 変形やキズ、破損の原因となります。
 ●ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があります。

液晶パネル部分

液晶パネル部分は傷つきやすいため、液晶パネルについた汚れやホコ リは、乾いた布やティッシュペーパーなどで軽く拭き取ります。水や 洗剤などは使わないでください。 本機を梱包箱に収納するには、本体からスタンドを外します。 本機に同梱の「スタンド取り外し工具」をご用意ください。 この作業は、ケーブル類をすべて取り外してから行ってください。

本機の前面側を下にして、図のように机の上に倒します。

液晶パネルを傷つけないよう、机の上に薄い布などを敷いておいて ください。



2 下図のように、「スタンド取り外し工具」の突起部をスタンドの4つのフックに合わせます。



3 下図のように、両手でスタンド部分を持ち、親指で工具を強く押して、フックの固定を外します。



4つのフックの固定が外れたら、工具を裏返した平面部をフックに 当て、手順3と同じやり方で工具を強く押し、フック部分を奥に押 し込みます。



5 スタンドを底面側に少しずつずらしながらスタンドを引き抜きます。



これで、スタンドの取り外しは完了です。

困ったときの確認事項と対処方法を説明します。不具合が発生した場 合、参考にしてください。 下記の対処を行っても改善されない場合は、『サポート・サービスのご 案内(ディスプレー用)』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連 絡ください。

現象画面になにも表示されない。

- 確認と対処 本機の電源が入っている(電源ランプが点灯している)かどうか確認してください。
 - 電源コード、VGAケーブル、またはDVI-Dケーブルなどが、正しく接続されているか確認してください。
 - コンピューターの電源が入っているか確認してください。
 - コンピューターの信号タイミングが本機の仕様にあっているか確認してください。

⑦ p.39「プリセットタイミング(アナログ接続時)」

●本機がスタンバイ状態に入っている可能性があります。コン ピューターのキーボードやマウスなどを操作してみてください。

現象
画面がちらついたり、乱れたりする。

確認と対処 ● コンピューターの信号タイミングが本機の仕様にあっているか確認してください。

⑦ p.39「プリセットタイミング(アナログ接続時)」

 ● 本機をアナログで使用している場合は、自動画面調整を行ってく ださい。

⑦ p.23「自動画面調整(アナログ接続時)」

●お使いのコンピューターがリフレッシュレートを変更できる機種の場合は、周波数を変更してみてください。

修理を依頼する前に

修理を依頼する前に、(ア) p.36 「困ったときは」をよくお読みください。 また、お使いのコンピューターのマニュアルもご確認ください。 それでも問題が解決できない場合は、『サポート・サービスのご案内 (ディスプレー用)』をご覧になり、カスタマーサービスセンターへご 連絡ください。修理の受付を行います。

製造番号の確認

ご連絡いただく前に、本機背面に貼られているシールで本機の「製造 番号」を確認しておいてください。修理受付の際に、本機の「製造番号」 をおたずねすることがあります。

シールの位置は、下記のとおりです。



サイズ		19.0型(可視域対角48.3cm)	
パネル方式		カラーTFT	
画素ピッチ		0.294mm×0.294mm	
最大解像度		SXGA:1280×1024	
最大表示色		約1677万色	
同期周波数	アナログ	水平:30-80kHz/垂直:55-75Hz	
	デジタル	水平:30-64kHz/垂直:59-61Hz	
最大輝度		250cd/m ²	
コントラスト比		1000:1	
応答速度		約5ms	
視野角		水平:160°/垂直:160°	
表示画面サイズ	(横×縦)	約376mm×約301mm	
		輝度、コントラスト、画面調整(自動画面調整、クロック、フェー	
		ズ、水 平 位 置、垂 直 位 置)、色 設 定(STANDARD、WARM、	
	アナログ	COOL、ユーザー)、メニュー水平位置、メニュー垂直位置、メ	
		ニュー表示時間、メニュー言語、音量、ミュート、入力切替、情	
調整機能		報、リセット、OSDメニューロック	
	デジタル	輝度、コントラスト、色設定(STANDARD、WARM、COOL、	
		ユーザー)、メニュー水平位置、メニュー垂直位置、メニュー表	
		示時間、メニュー言語、音量、ミュート、入力切替、情報、リセッ	
		ト、OSDメニューロック	
	アナログ	アナログ RGB(同期:セパレート)	
人力信号	デジタル	デジタルTMDS(DVI 1.0準拠)	
	アナログ	ミニ D-sub 15ピン	
人刀端十	デジタル	DVI-D 24 ピン	
ライン入力コネ	クター	ステレオミニジャック	
ヘッドフォン出力	コネクター	ステレオミニジャック	
スピーカー		1W+1W	
入力電源		AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力		34W(最大輝度時)/23.6W以下(通常輝度時:200cd/m ²)/	
		2W以下(スタンバイ時)/1W以下(電源オフ時)	
温湿度条件		温度:10~35℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)	
外形寸法		約414(幅)×約202(奥行)×約416(高さ)mm	
質量		本体のみ:約5.1kg	
プラグアンドプレイ		VESA DDC 2B	
パワーセーブ		VESA DPMS/DVI DMPM準拠	

プリセットタイミング(アナログ接続時)

本機には、下記の信号タイミングに対応する最適な画面設定があらか じめ登録(プリセット)されています。



- ●お使いのコンピューターの解像度などを下記の信号タイミング 以外に設定したとき、正常に表示されない場合があります。
- ●未対応の信号タイミングが本機に入力された場合、「入力信号仕様範囲外」と表示され、本機はスタンバイ状態に入ります。 この場合は、お使いのコンピューターのマニュアルをご覧になり、リフレッシュレートを下記のいずれかの垂直周波数に設定してください。

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
VESA 640×480	31.5	60
	37.9	72
	37.5	75
VGA 720×400	31.5	70
VESA 800×600	37.9	60
	48.1	72
	46.9	75
VESA 1024×768	48.4	60
	56.5	70
	60.0	75
VESA 1280×1024	64.0	60
	80.0	75

MEMO

MEMO

本機を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本機は日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。 本機の修理・保守サービスおよび不具合などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご 了承ください。また国外ではその国の法律または規制により、本機を使用できないこともあり ます。このような国では、本機を運用した結果、罰せられることがありますが、当社といたしま しては一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

電波障害について

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

有寿命部品について

液晶ディスプレーには有寿命部品が含まれています。

有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を通常使用した場 合、1日8時間、1ヶ月で25日間のご使用で、約5年です。これは、あくまで目安であって、故障しな いことや無料修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用の状態 によっては早期に、あるいは製品の保証期間内であっても、部品交換(有料)が必要となります。

パソコン回収について



当社では、不要となったパソコンの回収・再資源化を行っています。 PCリサイクルマーク付きの当社製パソコンおよびディスプレーは、ご家 庭から廃棄する場合、無償で回収・再資源化いたします。 パソコン回収の詳細は下記ホームページをご覧ください。 http://chop.opcop.ip/opcop.olo/

http://shop.epson.jp/pcrecycle/

ご注意

- (1)本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2)本書の内容および製品の仕様について、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございました ら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4)運用した結果の影響につきまして、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承く ださい。

商標について

本書に記載の社名、製品名は一般にそれぞれの会社の商標または登録商標です。

©エプソンダイレクト株式会社 2009

C77585000

EPSON