

# 梱包品の確認

C78016001

はじめに梱包品がそろっているか確認します。万一、梱包品の不足や仕様違いがありましたら、商品お届け後 8 日以内にお問い合わせください。



参考


## 保証書について

当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。

## 1 ハードウェアを確認する

ハードウェアがそろっているか、確認してください。

※ このほかにもオプション品が添付されている場合があります。  
オプション品は納品書でご確認ください。



コンピューター本体



電源コード (2 芯または 3 芯)  
※イラストは 2 芯です。

## ディスプレイの出力切替 (アナログ / デジタル)


購入時、本機はアナログ出力 (VGA) に設定されているため、初回起動時は本機とディスプレイをアナログ (VGA) 接続してください。

DVI またはディスプレイポートからデジタル出力する場合の設定方法は、『ユーザズマニュアル』の「UEFI Setup ユーティリティの操作」－「ディスプレイの出力切替 (アナログ / デジタル)」をご覧ください。

『ユーザズマニュアル』については裏面をご確認ください。

## 2 ラベルを確認する

本機側面に、「お問い合わせ情報シール」が貼付されていることを確認してください。シールに記載されている製造番号はお問い合わせの際に必要です。



## 3 マニュアルを確認する

マニュアル類がそろっているか、確認してください。

- 梱包品の確認（本書）
- 安全にお使いいただくために
- サポート・サービスのご案内

## ユーザーズマニュアルを見る

本機のユーザーズマニュアルは電子（PDF）で提供しています。  
電子マニュアルは次の場所からご覧ください。

<http://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>



「マニュアルをダウンロードする」－「製造番号から検索しダウンロードする」で製造番号を入力するとマニュアル一覧が表示されます。

20.02.19 (ED)