

# スタートアップガイド


C78027000

本書では、コンピューター開梱時に行う作業について記載しています。  
ご使用前に本書と **別紙**『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。


## 1

### 梱包品を確認する

本機には次の梱包品があります。万一、梱包品に不足や仕様違いがありましたら、商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。  
詳しくは **別紙**『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。



コンピューター本体 (タブレット)



AC アダプター (MIL120150U)

- ※ 当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。
- ※ このほかにもオプション品が添付されている場合があります。オプション品は納品書でご確認ください。
- ※ 製造番号は、本機背面のラベルで確認することができます。お問い合わせの際には製造番号が必要です。
- ※ Windows 10 のプロダクトキーはラベルで添付されていません。プロダクトキーは本機に組み込まれており、インターネットに接続すると、自動的にライセンス認証が行われます。
- ※ PC リサイクルマークシールが添付されている場合は、本機背面に貼り付けてください。

## 2

## コンピューターをセットアップする

本機を使用できる状態にする手順を説明します。


### ！ 制限

- 本機は購入時、電源を入れると自動的に無線機能（無線 LAN、Bluetooth、GPS）がオンになり、電波が発生します。航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を入れないでください。
- 使用状況により、本体が熱くなることがあります。高温部には長時間触れないでください。

### 1

同梱の AC アダプターを接続します。

電源ランプが赤色に点灯します。



出荷時、バッテリーは満充電状態ではありません。使用前に充電をおすすめします。

### 2

本機左側面の電源スイッチ（）を約 3 秒押し、本機の電源を入れます。

電源ランプがオレンジ色または緑色に点灯します。

Windows のセットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従ってセットアップを行ってください。デスクトップが表示されたら、セットアップは完了です。

## 3

## ユーザーズマニュアル(PDF)を確認する

本機の『ユーザーズマニュアル』は PDF で提供しています。  
インターネットに接続後、次のどちらかの方法でご覧ください。

- マニュアルびゅうで表示

 (すべてのアプリ) - [PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅう]

- Web ブラウザーで表示

<http://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>

「マニュアルをダウンロードする」 - 「製造番号から検索しダウンロードする」で本機の製造番号を入力すると、マニュアル一覧が表示されます。



20.08.21 (ED)