

補足説明書

－ ST シリーズ専用一体型キット付き液晶ディスプレイ－

C79992000

本書では、「ST シリーズ専用一体型キット付き液晶ディスプレイ」(以降、本機) の使用方法、注意事項やコンピューターの装着方法と、本機に添付の『取扱説明書』の読み替え事項などを説明しています。

『取扱説明書』とあわせてご覧ください。

目次

添付品の確認	2
各部の名称と働き	3
コンピューターを本機に装着する	4
角度を調整する	8
キーボードを収納する	9
本機を移動するときの注意	11
本機を梱包箱に収納するとき	12
修理のときは	12
外形寸法と質量	12

▶ 添付品の確認

『取扱説明書』の「添付品の確認」を次のリストに読み替えてください。

 『取扱説明書』 - 「添付品の確認」

万一、添付品の不足や不良がございましたら、本機に添付の『サポート・サービスのご案内』（ディスプレイ用）をご覧になり、担当窓口へご連絡ください。

- LCD ユニット
- VGA ケーブル (2本：黒色・白色)
- DVI-D ケーブル (2本：黒色・白色)
- 二股電源コード (1本)
 - コンピューターの AC アダプターと本機の電源コネクタに接続します。
 - コンピューターに添付の電源コードは使用しません。
- オーディオケーブル (2本：黒色・白色)
- 取扱説明書
- 補足説明書 (本書)
- サポート・サービスのご案内 (ディスプレイ用)

※梱包箱や梱包材は、輸送時などに備えて保管しておいてください。


▶各部の名称と働き

本機では、背面にコンピューターと AC アダプターを収納できます。

各部の名称は次のとおりです。

ディスプレイ部の各部の名称と働きは、『取扱説明書』をご覧ください。

 『取扱説明書』 - 「各部の名称と働き」



※本書で使用しているイラストはお使いの製品と形状が一部異なる場合がありますが、機能や使用方法は同じです。

▶ コンピューターを本機に装着する


コンピューターを本機に装着する手順は、次のとおりです。

『取扱説明書』の接続方法を、次の手順に読み替えてください。

 『取扱説明書』 - 「コンピューターと接続する」

接続は、本機とコンピューターの電源を切った状態で行ってください。

- 1 本機を設置場所（机などの丈夫で水平な台の上）に置きます。
- 2 コンピューター収納部のネジを緩めます。




3 コンピューターを本機に装着します。


コンピューターを装着しやすいように、必要に応じてスタンドを回転させた状態で作業を行ってください。

 p.8「角度を調整する」

- 1) コンピューターの電源スイッチ側を下にして、コンピューターをコンピューター収納部に差し込みます。ケーブル類を接続しやすいように、コンピューターの電源スイッチが右側にくるように差し込むことをおすすめします。




- 2) ネジでコンピューターを固定します。




- 4** 添付のケーブルで本機とコンピューターを接続します。
接続方法の詳細は、『取扱説明書』をご覧ください。
なお、本機のスタンド部分には、ケーブルホールはありません。本機とコンピューターを接続するケーブルは、短いケーブル（白色）を使うことをおすすめします。

 『取扱説明書』 - 「コンピューターと接続する」 -
手順 3 ~ 5

- 5** コンピューターの AC アダプターを本機に収納します。
1) 下図のとおり、AC アダプターをスタンド背面にあわせて、AC アダプター収納部に差し込みます。
AC アダプターのランプのある面が AC アダプター収納部の突起の内側にくるようにしてください。




- 2) 本機に添付の二股電源コード（以降、電源コード）で、本機と AC アダプターを接続します。
- 3) 電源プラグを家庭用電源コンセントに接続します。
アース線は、必ずコンセントのアース端子に接続してください。
コード部分がねじれたり、引っ張られたりしないように、位置を調整してください。



< AC アダプターのコネクタが左側の場合 >

AC アダプターのコネクタを、本機正面から向かって左側にセットする場合、電源コードを下図のとおり接続してください。




コンピューターと AC アダプターの接続方法は、コンピューターに添付の『ユーザーズマニュアル』 - 「コンピューターの設置」をご覧ください。

▶ 角度を調整する

本機では、スタンド部分を左右に約 45° まで回転できます。

コンピューターの電源スイッチや光ディスクドライブを操作したり、ケーブル類を接続したりするときは、スタンド部分を調整すると操作がしやすくなります。



画面の角度を前後に調整する方法は、『取扱説明書』
- 「画面の角度を調整する」をご覧ください。

▶ キーボードを収納する

コンピューターを使用していないときに、本機にキーボードを収納できます。
収納方法は、お使いのキーボードによって異なります。

〈106 PS/2 コンパクトキーボードをお使いの場合〉

『取扱説明書』の「キーボードスタンドを利用する」の手順を次の手順に読み替えてください。

なお、106 PS/2 コンパクトキーボード（ホットキー付）の場合は、 p.10「そのほかのキーボードをお使いの場合」をご覧ください。




• 106 PS/2 コンパクトキーボードの収納は、必ず、本書の手順で行ってください。『取扱説明書』の手順で、キーボードを LCD 画面に立てかけると、LCD 画面を傷つける可能性があります。

キーボードを収納する手順は次のとおりです。


- 1 キーボードの両側の脚を起こして使用している場合は、脚をたたみます。
- 2 キーボード背面で、スタンドの突起部にセットする位置を確認します。

脚をたたみます。



3 本機のスタンドの突起部に、キーボードの背面を引っかけてセットします。

セットするときに、電源コードにキーボードを引っ掛けないように注意してください。



突起部


キーボードの背面をここに
セットします。

〈そのほかのキーボードをお使いの場合〉

『取扱説明書』 - 「キーボードスタンドを利用する」の
手順2を、次の手順1～2に読み替えてください。


「キーボードスタンドを利用する」 - 手順2の読み替え

1 画面の角度を前方に約5°まで傾けます。



2 キーボードのキー側を手前に向けて、キーボードをキーボードスタンドに立てかけます。

立てかけるときに LCD 画面を傷つけないように注意してください。



キーボードスタンド

▶本機を移動するときの注意

本機を移動するときは、次の点を守ってください。

- 本機を移動する際はハンドルとスタンド部分を持ち、本機が水平な状態で移動してください。
- コンピューター、AC アダプターやキーボードを収納した状態で移動するときは、しっかりと固定されていることを確認してから行ってください。
- 106 PS/2 コンパクトキーボードをお使いの場合、キーボードを収納した状態で移動可能ですが、そのほかのキーボードをお使いの場合は、本機から取り外して移動してください。

▶ 本機を梱包箱に収納するときは

本機を輸送する場合など、梱包箱に収納するときは、コンピューター、キーボード、ACアダプター、ケーブル類をすべて本機から取り外してください。

『取扱説明書』にはスタンドを取り外す手順が説明されていますが、本機のスタンド部分を本機から取り外す必要はありません。

 『取扱説明書』 - 「収納するときは」

▶ 修理のときは

本機またはコンピューターの不具合で修理が必要な場合には、本機からコンピューターを取り外して当社修理センターに送付してください。本機とコンピューターでは送付先が異なるため、本機またはコンピューターに添付の『サポート・サービスのご案内』で送付先を確認してください。

どちらの不具合か不明な場合は、本機に添付の『サポート・サービスのご案内』(ディスプレイ用)をご覧になり、「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。

▶ 外形寸法と質量

本機の外形寸法と質量は次のとおりです。『取扱説明書』の「機能仕様一覧」の外形寸法と質量を次の表の内容に読み替えてください。

● 19型液晶ディスプレイ

外形寸法	約 414.6 × 約 278.1 × 約 431.8 mm (幅 × 奥行 × 高さ)
質量	約 8.2kg